

## Ihr Ablaufplan für die grüne Fernwärme

### 1. Formlose Kundenanfrage und Beratung

- a. Die Mitarbeiter der AVR Energie beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich zu Ihrem Fernwärmeanschluss.
- b. Als Grundlage für den Anschluss Ihres Hauses an das Wärmenetz sollten Sie den Grundriss des Kellergeschosses mit der gewünschten Lage des Hausanschlusses sowie die erforderliche kW-Leistung bereithalten. Die benötigte kW-Leistung ist in der Regel auf dem Typenschild Ihrer jetzigen Heizung ersichtlich und sollte von einem Fachmann überprüft werden.
- c. Nach positiver technischer und wirtschaftlicher Überprüfung ist ein Anschluss an das bestehende Fernwärmenetz realisierbar.

### 2. Zusendung Angebot und Wärmelieferungsvertrag

Sie erhalten von uns ein Angebot über die Hausanschlusskosten, die Baukostenzuschüsse und die Bezugskosten sowie den Wärmelieferungsvertrag mit seinen Anlagen.

### 3. Verlegung (falls noch nicht vorhanden)

Nach Auftragserteilung wird die Hausanschlussleitung von der Straße bis zur Hauptabsperrung im Gebäude verlegt.

### 4. Beauftragung des Heizungsbauers Ihrer Wahl zur Installation der Wärmeübergabestation

- a. Der von Ihnen gewählte Heizungsbauer ist für die Beschaffung der Wärmeübergabestation zuständig.
- b. **Die Unterlagen zur Anmeldung einer Wärmeübergabestation bei der AVR Energie (Formular - Anlagen 1+2 TAB sowie die Zeichnung und Dokumentation des Herstellers) sind durch den Heizungsbauer mindestens 12 Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme bei der AVR Energie zur Prüfung einzureichen.**
- c. Die Freigabe erfolgt durch die AVR Energie.
- d. Der Heizungsbauer installiert die Wärmeübergabestation inklusive der Verrohrung und koordiniert den Anschluss an die hausinterne Wärmeverteilung. **Die primärseitigen Schweißarbeiten sind nachweislich von Schweißern mit Eignung und Prüfung auszuführen. Die primärseitigen Rohrleitungen sind zusätzlich zu dämmen.**

### 5. Meldung zur Inbetriebnahme (Formular – Anlage 3 TAB)

- a. Einreichen des unterschriebenen Formulars durch den Heizungsbauer bei der AVR Energie (**Vorlaufzeit mindestens 2 Wochen** vor gewünschtem Inbetriebnahme-Termin)
- b. Terminvereinbarung zur Inbetriebnahme durch die AVR Energie (info@avr-energie.de)
- c. **Sollte der Inbetriebnahme-Termin nicht 24 Stunden vorher abgesagt werden, werden die entstandenen Kosten dem Vertragspartner in Rechnung gestellt.**

### 6. Inbetriebnahme-Termin

- a. Die Wärmeübergabestation wird mit dem Heizungsbauer in Betrieb genommen, der Wärmemengenzähler eingesetzt und die vertraglich vereinbarte kW-Leistung eingestellt. Dabei wird die Inbetriebnahme mithilfe eines Inbetriebnahmeprotokolls dokumentiert.
- b. Ab diesem Zeitpunkt kann die Fernwärme bezogen werden, um das Gebäude zu heizen.
- c. Der Abrechnungszeitraum beginnt.
- d. Ihre Energieverbrauchsdaten können Sie nach erfolgreicher Registrierung monatlich in unserem Kundenportal abrufen.